

VERWENDUNG DES SAFES

Schließen Sie den Tresor niemals das erste Mal, ohne Ihren persönlichen Code zu programmieren.

CODE PROGRAMMIERUNG 1- Tür

GEÖFFNET, den roten Knopf in der Tür drücken und dann loslassen.

2- Ein „BEEP“ ertönt. 3-

Wählen und wählen Sie einen 3- bis 8-stelligen Code.

4- Bestätigen Sie durch Drücken der **B-Taste** 5-

Vergessen Sie nicht, es sofort irgendwo aufzuschreiben, sonst können Sie die Truhe nicht öffnen.

KOFFERRAUM SCHLIESSEN 1-

Legen Sie Ihre persönlichen Gegenstände in den Kofferraum.

2- Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehgriff nach **links**.

3- Warten Sie einige Sekunden, der Kofferraum ist geschlossen

KOFFERRAUMÖFFNUNG

1- Geben Sie den von Ihnen festgelegten **Code** ein und bestätigen Sie ihn mit der **A-Taste**

2- Die grüne LED leuchtet auf

3- Drehen Sie den Drehgriff nach rechts, **um** den Tresor zu öffnen

Sie müssen die Truhe innerhalb von 5 Sekunden öffnen. Nach dieser Zeit verriegelt sich der Tresor wieder automatisch.

NOTÖFFNUNG

Bei vergessenem Code oder Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an **SOPHIE**,