

USO DE LA CAJA FUERTE

Nunca cierre la caja fuerte la primera vez sin programar su código personal.

PROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS 1-

Puerta ABIERTA, presione el botón rojo dentro de la puerta y luego suelte.

2- Suena un "BEEP" 3-

Elige y marca un código de 3 a 8 dígitos.

4- Confirma presionando la tecla B 5- No olvides

anotarlo en algún lugar inmediatamente, de lo contrario no podrás abrir el cofre.

CIERRE DEL MALETERO 1- Mete

tus objetos personales en el maletero.

2- Cerrar la puerta y girar el mando giratorio hacia la izquierda.

3- Espera unos segundos, el maletero está cerrado

APERTURA DEL MALETERO

1- Introduce el código que has definido y confírmalo con la tecla A

2- El LED verde se enciende

3- Girar el mando giratorio a la derecha para abrir la caja fuerte

Debes abrir el cofre en 5 segundos. Pasado este tiempo, la caja fuerte vuelve a bloquearse automáticamente.

APERTURA DE EMERGENCIA

En caso de olvido del código o mal funcionamiento, póngase en contacto con SOPHIE,