

## UTILISATION DU COFFRE FORT

**Ne fermez jamais le coffre la première fois sans avoir programmer votre code personnel.**

### PROGRAMMATION DU CODE

- 1- Porte **OUVERTE**, Appuyez sur le bouton rouge à l'intérieur de la porte puis relâchez.
- 2- Un «BIP » retentit
- 3- Choisissez et composez un code de 3 à 8 chiffres.
- 4- Confirmez en appuyant sur la **touche B**
- 5- N'oubliez pas de le noter immédiatement quelque part sinon vous ne pourrez plus ouvrir le coffre.

### FERMETURE DU COFFRE

- 1- Déposez vos objets personnels dans le coffre.
- 2- Fermer la porte et tournez la poignée rotative vers la **gauche**.
- 3- Attendre quelques secondes, le coffre est fermé

### OUVERTURE DU COFFRE

- 1- Entrez le **code** que vous avez défini et confirmez-le avec la **touche A**
- 2- La LED verte s'allume
- 3- Tournez la poignée rotative vers la **droite** pour ouvrir le coffre-fort

Vous devez ouvrir le coffre dans un délai de 5 secondes. Passé ce délai, le coffre se verrouille à nouveau automatiquement.

### OUVERTURE DE SECOURS

En cas d'oubli du code ou de dysfonctionnement, veuillez contacter **SOPHIE**,