

UTILIZZO DELLA CASSAFORTE

Non chiudere mai la cassaforte la prima volta senza aver programmato il codice personale.

PROGRAMMAZIONE CODICE 1-

Porta **APERTA**, premere il pulsante rosso all'interno della porta e poi rilasciare.

2- Viene emesso un

"BEEP" 3- Scegliere e comporre un codice da 3 a 8 cifre.

4- Conferma premendo il **tasto B** 5- Non

dimenticare di scriverlo subito da qualche parte, altrimenti non sarai in grado di aprire lo scrigno.

CHIUSURA DEL BAULE 1-

Metti i tuoi oggetti personali nel baule.

2- Chiudere la porta e girare la maniglia rotante verso **sinistra**.

3- Attendi qualche secondo, il bagagliaio è chiuso

APERTURA BAULE

1- Inserisci il **codice** che hai definito e confermalo con il **tasto A**

2- Il LED verde si accende

3- Ruotare la maniglia rotante verso **destra** per aprire la cassaforte

Devi aprire il forziere entro 5 secondi. Trascorso questo tempo, la cassaforte si richiude automaticamente.

APERTURA DI EMERGENZA

In caso di codice dimenticato o malfunzionamento contattare **SOPHIE**,