

GEBRUIK VAN DE VEILIGHEID

Sluit de kluis nooit de eerste keer zonder uw persoonlijke code te programmeren.

CODE PROGRAMMEREN 1- Deur

OPEN, druk op de rode knop aan de binnenkant van de deur en laat dan los.

2- Er klinkt een "PIEP"

3- Kies een code van 3 tot 8 cijfers en kies deze.

4- Bevestig door op de **B-toets** te drukken

5- Vergeet het niet meteen ergens op te schrijven, anders kun je de kist niet openen.

DE KOFFERBAK SLUITEN 1-

Leg uw persoonlijke spullen in de kofferbak.

2- Sluit de deur en draai de draaiknop naar **links**.

3- Wacht een paar seconden, de kofferbak is gesloten

TRUNK OPENING

1- Voer de **code** in die u hebt gedefinieerd en bevestig deze met de **A-toets**

2- De groene LED licht op

3- Draai de draaihendel naar rechts **om** de kluis te openen

Je moet de kist binnen 5 seconden openen. Na deze tijd gaat de kluis weer automatisch op slot.

NOODOPENING

Neem in geval van een vergeten code of storing contact op met **SOPHIE**,