

# Box internet & TV Orange

**Box internet**



**Décodeur ORANGE TV**

- La box est opérationnelle lorsque les 3 voyants sont allumés.
- Le Wifi est alors disponible.
- Lors de votre recherche de réseaux wifi, connectez vous sur liveboxSXM19 avec le mot de passe enjoytheview


Si les voyants clignotent, une mise à jour est peut être en cours, veuillez alors patienter.

Le décodeur Orange propose tout un panel de chaines TV. Il est généralement en veille. Vous pouvez l'allumer à l'aide de la télécommande de forme allongée "Orange".



## Télécommande pour le téléviseur

Lorsque vous allumez le téléviseur sans avoir allumé au préalable le décodeur TV, celui-ci recherche alors la source.

- Soit vous allumez le décodeur TV et la source HDMI1 sera automatiquement trouvée
- Soit vous appuyez sur le bouton  et vous pourrez sélectionner une application de la TV connectée.


Les plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon, Prime ou autre, sont à utiliser avec vos abonnements personnels.

Vous devez procéder votre l'identification pour y avoir accès.



## Télécommande le décodeur Orange

Si vous allumez le décodeur TV après avoir navigué sur les applications du téléviseur, vous devez aller sélectionner la source HDMI1.

- La TV propose des chaînes variées françaises et étrangères. Vous naviguez sur les chaînes avec les boutons 
- Vous pouvez aussi accéder à l'identification Netflix sur le menu de la TV d'Orange.